Integrated **B**usiness **C**omputers
10/12, avenue des Olympiades
94120 Fontenay-sous-Bois

: ibc@ibcfrance.fr
☎ : (33)-01.48.76.44.16
: (33)-01.48.76.83.85
http://www.ibcfrance.fr

RC Paris B334 656 428

CONSTRUCTEUR D'ORDINATEURS MULTIPOSTES MULTIPROCESSEURS DEPUIS 1979

LECTEURS CODES A BARRES Séries MT ou EzScan

CONFIGURATION RAPIDE **v 1.1**

L'alimentation trop faible de certains ordinateurs peut bloquer un lecteur USB au démarrage. Dans ce cas, déconnectez le lecteur du port USB, posez-le* sur le code « Configuration par défaut », reconnectez-le sur le port USB. S'il ne lit pas automatiquement le code, appuyez sur son bouton afin qu'il le lise. Ensuite, continuez normalement la configuration.
* ou maintenez-le à 5cm du code s'il s'agit d'un lecteur à longue distance.

Réinitialisation (lire les 2 codes)

.A00 1$ Configuration par défaut	*.C00 4$* Ordinateur standard

Interface (lire le ou les codes d'une seule case)

.C00 1$ Clavier PS/2 ou USB	*.C00 2$* Français	*.C00 2$* RS-232	*.C00 3$* WAND (émul. crayon)

Réglages courants (à n'utiliser que si nécessaire)

.F00 5$ Lecture continue	*.C01 5$* Mode indépendant de l'état des touches MAJ/min et Verr Num (supporté uniquement par certains logiciels)	*.A00 2$* Activer tous les types de codes	*.H06 8$* Etendre UPC-A en EAN13
.H01 8$ Oter le dernier chiffre des EAN-13	*.G02 0$* Oter le dernier caractère des Code39	*.D01 4$* Terminaison = TAB	*.D01 0$* Pas de terminaison

ATTENTION ! La connexion des lecteurs PS/2 ne doit être effectuée que lorsque tous les appareils sont **HORS TENSION**.
(sous peine d'endommager à la fois le PC et le lecteur.)

Integrated **B**usiness **C**omputers
10/12, avenue des Olympiades
94120 Fontenay-sous-Bois

: ibc@Ibcfrance.fr
☎ : (33)-01.48.76.44.16
: (33)-01.48.76.83.85
http://www.ibcfrance.fr

RC Paris B334 656 428

CONSTRUCTEUR D'ORDINATEURS MULTIPOSTES MULTIPROCESSEURS DEPUIS 1979

LECTEURS CODES A BARRES Séries MT ou EzScan

CONFIGURATION RAPIDE **v 1.1**

L'alimentation trop faible de certains ordinateurs peut bloquer un lecteur USB au démarrage. Dans ce cas, déconnectez le lecteur du port USB, posez-le* sur le code « Configuration par défaut », reconnectez-le sur le port USB. S'il ne lit pas automatiquement le code, appuyez sur son bouton afin qu'il le lise. Ensuite, continuez normalement la configuration.
* ou maintenez-le à 5cm du code s'il s'agit d'un lecteur à longue distance.

Réinitialisation (lire les 2 codes)

.A00 1$ Configuration par défaut	*.C00 4$* Ordinateur standard

Interface (lire le ou les codes d'une seule case)

.C00 1$ Clavier PS/2 ou USB	*.C00 2$* Français	*.C00 2$* RS-232	*.C00 3$* WAND (émul. crayon)

Réglages courants (à n'utiliser que si nécessaire)

.F00 5$ Lecture continue	*.C01 5$* Mode indépendant de l'état des touches MAJ/min et Verr Num (supporté uniquement par certains logiciels)	*.A00 2$* Activer tous les types de codes	*.H06 8$* Etendre UPC-A en EAN13
.H01 8$ Oter le dernier chiffre des EAN-13	*.G02 0$* Oter le dernier caractère des Code39	*.D01 4$* Terminaison = TAB	*.D01 0$* Pas de terminaison

ATTENTION ! La connexion des lecteurs PS/2 ne doit être effectuée que lorsque tous les appareils sont **HORS TENSION**.
(sous peine d'endommager à la fois le PC et le lecteur.)